

VYSOKOTLAKOVÁ ELEKTRICKÁ PUMPA

STAR PUMP 7

NÁVOD NA POUŽITIE



Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod.

Elektrická pumpa STAR PUMP 7 je určená na nafukovanie člnov, paddleboardov, lehátok, atď. Prístroj má automatický systém, ktorý automaticky preruší nafukovanie po dosiahnutí vopred nastaveného tlaku.

Upozornenie!

Pumpu prevádzkujte na rovnom podklade a zaistite voľný prístup vzduchu do spodných nasávacích otvorov.

Neodpájajte hadicu počas nafukovania. Hadica je pod vysokým tlakom a môže spôsobiť poranenie.


Nenechávajte pumpu v prevádzke dlhšie ako 20 minút, z dôvodu možného prehriatia motora. Po 20 minútach chodu nechajte pumpu 30 minút vychladnúť.

Nepoužívajte pumpu, ak je niektorá z jej súčastí poškodená.

Pumpu nevystavujte kontaktu s vodou.

Počas prevádzky nenechávajte pumpu bez dohľadu.

Držte pumpu ďalej od detí.



1. Výstup vzduchu
2. LCD indikátor tlaku
3. Tlačidlo nastavenia jednotiek
4. Tlačidlo + nastavenie tlaku
5. Tlačidlo - nastavenie tlaku
6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
7. Zástrčka do autozásuvky na 12 V
8. Bajonetová zástrčka do ventilu
9. Hadica
10. Otočná skrutkovacia spojka
11. Mriežka na nasávanie vzduchu

Zostavenie a zapojenie



1. Koncovku hadice so závitom priskrutkujte k elektrickej pumpe a bajonetový koniec pripojte do ventilu nafukovacieho predmetu.
2. Zástrčku zapojte do 12 V zásuvky v automobile alebo prídavného akumulátora STAR X.
3. Nastavte jednotky tlaku na PSI.
4. Pomocou tlačidiel +/- nastavte požadovaný tlak.
5. Vypínačom zapnite pumpu.
6. Počas nafukovania kontrolujte tesnosť spojenia hadice a ventilu.
7. Pumpa sa automaticky zastaví, akonáhle tlak v nafukovacom predmete dosiahne nastavenú hodnotu.
8. Počas prevádzky zaistite dostatočný prísun vzduchu k prístroju.
9. Po použití pumpu odpojte a pumpu nechajte pred uskladnením dostatočne vychladnúť.
10. Pumpu skladujte v suchom a vetranom priestore.
11. Pumpu nevystavujte kontaktu s vodou.

V prípade nefunkčnosti kontaktujte predajcu.

Predajca

NEONMARS International s. r. o.

Hraničná 16, Bratislava 821 05

www.neonmars.sk

info@neonmars.sk

